



NL Bedieningshandleiding Pagina 1
Origineel


Bestemming en gebruik

In de opbouw van een systeem bestaand uit trekkoordschakelaars en een trekkoordsysteem maakt een katrol de geleiding en de omleiding van het trekkoord in een hoek van 90° mogelijk (zie afbeelding Montage).

Montage




Katrollen mogen alleen zo worden gemonteerd, dat de volledige kabellengte overzichtelijk en toegankelijk is. Bij gebruik van een trekveer aan een uiteinde van het koord mag over de volledige lengte van het trekkoord slechts één koord via de katrol worden omgeleid. Om de vereiste bedieningsweg te bereiken moet voldoende ruimte voorzien worden.



KA. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Duitsland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Geschikt voor binnen- en buitenmontage van het trekkoord. De geleidebout moet afhankelijk van de positie van het trekkoord boven of onder de katrol worden geplaatst (zie afbeelding Montage).

De positie van de katrol (1) en de geleidebout (2) is in stappen van 8 mm instelbaar. Verwijder hiertoe de desbetreffende de desbetreffende borgpen (3), breng het element in de gewenste positie en zet de borgpen terug op haar plaats.




De houder en de pen zijn gemaakt van roestvrij staal, de rol van kunststof.

Afmetingen

Alle maten in mm.

Bevestiging



Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven 4 Nm.