





IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

SZ 415-1 per AZ/AZM 415-B30-01, -03, -06 e -08

Montaggio interno, Apertura porta a destra
AZ/AZM 415-B30-01 (con maniglia antipanico)
AZ/AZM 415-B30-03




Montaggio esterno, Apertura porta a sinistra
AZ/AZM 415-B30-06 (con maniglia antipanico)
AZ/AZM 415-B30-08




SZ 415-2 per AZ/AZM 415-B30-02, -04, -05 e -07

Montaggio interno, Apertura porta a sinistra
AZ/AZM 415-B30-02 (con maniglia antipanico)
AZ/AZM 415-B30-04



Montaggio esterno, Apertura porta a destra
AZ/AZM 415-B30-05 (con maniglia antipanico)
AZ/AZM 415-B30-07



Fornitura

- 1 Distanziatore
- 2 Piastrine di bloccaggio
- 3 Pinza di bloccaggio
- 4 Due viti a brugola M 5 x 25

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

